

300M カメラの色調整について

カメラの色調整や明るさ調整を行なう場合は
カメラのビデオプロパティで調整を行なって下さい。


*** その他の操作説明書はアプリケーション CD の
中に PDF ファイルで収納しております。**

Video property



Video property

ビデオプロパティをクリックして、Video Image のタブをオープンにすると
下記のようなウインドが開きます。



AWB (オートホワイトバランス)

白い対象物を映しながら AWB をクリック
すると、対象物の白を基準に
全体の色調整ができます。

Exposure (露出) の調整で画面の明るさが調整できます。

AE にチェックを入れると自動明るさ調整になります。