


ドライバーソフトの完全削除方法

ドライバーソフトはアプリケーションソフトと異なり、システムに近いので完全削除する為には、下記の作業が必要となります。

USBポートにUSBカメラを接続してください。

1. デバイスマネージャーを開き、「GR200C 1」を選択して右クリックをします。削除を実行します。




* この時、PCによって再起動のコメントがでるものと出ないものがあります。

2. 完全削除用のバッチファイルを実行します。

- (A) デバイスマネージャーで削除できた場合(再起動のコメントがでない場合)


お使いのPCに合わせて32bit、64bitのフォルダーを選んで開きます。
その中のバッチファイルを実行してください。



これで終了です。

(B) デバイスマネージャーで削除作業時に再起動の表示が出る場合

チェックを入れてください。



「はい」をクリックするとPCがシャットダウンして再起動します。
シャットダウンした時にカメラをUSBポートから外してください。

再起動した後に(A)の作業を実行してください。
これで終了です。