

## サーマルカメラ 対象機種

- ・ 監視カメラ型体温測定用サーモグラフィカメラ DS-2TD2617B-3/PAB-SDSSET
- ・ 監視カメラ型体温測定用サーモグラフィカメラ DS-2TB2617B-6/QAB-SDSSET
- ・ ドーム型体温測定用サーモグラフィカメラ DS-2TD1217B-3/PA-SDSSET
- ・ ドーム型体温測定用サーモグラフィカメラ DS-2TD1217B-6/PA-SDSSET
- ・ 三脚ドーム型サーマルカメラセット SDS-2617-RATBMP
- ・ 電動昇降ドーム型サーマルカメラ SDS-2617-DST

## <データ削除方法>

- ① IE (インターネットエクスプローラー)、Microsoft Edge や Google Chrome のブラウザでビューワーソフトを立ち上げて、ユーザー名、パスワードを入力し、ログインします。
- ② 下記の画像のとおり  
「環境設定」→「ストレージ」→「ストレージマネジメント」→「該当するストレージ」にチェックマークを入れる。→「フォーマット」でカメラ内部のSDカードに保存されたデータが初期化されます。

